

5. SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG:



• FENNEK 4FIRE darf nicht von Personen mit eingeschränkten psychischen und/ oder physischen Fähigkeiten, sowie Kindern, betrieben werden. Dieser Personenkreis, inklusive Tiere, muss einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu FENNEK 4FIRE einhalten.



• Bei unsachgemäßer Verwendung besteht Verbrennungs-/Klemm-/Quetsch-/Schnittgefahr. Dies trifft auf alle Einzelteile zu. Die Aufbauanleitung sowie die Hinweise in der Gebrauchsanleitung sind immer zu beachten!



• Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung beim Umgang mit Feuer.
• Flüssigkeiten, oder andere Stoffe, insbesondere brennbare Materialien können Verpuffungen oder Stichflammen erzeugen. Unter keinen Umständen solche Stoffe dem Feuer oder der Glut zuführen.



• Beim Verbrennen aller Materialien entsteht Rauch und somit Kohlenmonoxyd, welches zu Vergiftung und Tod führen kann. FENNEK 4FIRE unter keinen Umständen in geschlossenen Räumen verwenden. Der Betrieb ist ausschließlich im Freien gestattet.



• Da es bei Feuer immer zu Verschmutzungen durch Ruß, Qualm, Funkenflug, etc. kommen kann, ist der umliegende Bereich abzudecken und zu schützen.

Generell sollen Erste-Hilfe-Kasten und Feuerlöscher bereit stehen!

6. SERVICE

- Die Edelstahlbleche können sich bei ungleichmäßiger Hitzeausdehnung leicht verziehen.
- Durch die Hitzeauswirkung auf das Material kann es zu Verfärbungen kommen.
- Das Verbrennen von harzhaltigen oder feuchtem Brennholz kann zu schwarzen Verfärbungen führen, die sich dauerhaft einbrennen können.
- Verfärbungen oder Gebrauchsspuren wie Kratzer oder leichter Blechverzug schränken die Funktion nicht ein und führen deshalb nicht zum Gewährleistungsfall.
- Es dürfen keine Änderungen jeglicher Art an FENNEK 4FIRE durchgeführt werden. Dies stellt ein großes Sicherheitsrisiko dar (siehe auch Sicherheitshinweise).
- Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.

Alle Teile sind als Ersatzteile erhältlich. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an:

**WWS Metallformen GmbH, Im Gereut 10, 76770 Hatzenbühl, info@wws-metallformen.de,
Telefon: 07275/989500.**

7. ENTSORGUNG

Im Sinne des Umweltschutzes: Die Verpackung sowie die Zwischenlagen können über das lokale Müllunternehmen entsorgt werden. Metallteile sind wichtige Rohstoffe! Sie können zum nächsten Wertstoffhof oder Recyclinghof gebracht und dort abgegeben werden oder sie sind den zahlreichen Schrottannahmestellen zuzuführen. Wir danken Ihnen!

Bei Fragen, Anregungen, Beschädigungen o.ä. immer an den Hersteller wenden.

**Kontakt Daten: WWS Metallformen GmbH
Im Gereut 10, 76770 Hatzenbühl
info@wws-metallformen.de
Telefon: 07275/989500**



FENNEK®
MADE IN GERMANY



4 FIRE
GEBRAUCHSANLEITUNG

1. ALLGEMEINES

Vielen Dank, dass Du dich für unseren mobilen Grillrost 4FIRE der Marke Fennek entschieden hast.

Du erhältst damit:

- 2 x Standfüße
- 1 x Grillplatte als Grillrost
- 1 x geschlossene Grillplatte
- 1 x Aufbauanleitung

Vor Inbetriebnahme prüfen Sie die 4FIRE auf Vollständigkeit. Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert werden.



Wichtig!

Die nachfolgenden Hinweise vor Gebrauch sorgfältig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren!

2. TECHNISCHE DATEN

Fennek 4FIRE, Modell EAN 4260518570150

Maße in mm B x T x H:

Demontiert ca.: 308 x 248 x 24, montiert: 628 x 240 x 220

Grillfläche ca.: 550 x 240 mm

Gewicht ca.: 3.250 g

Material: Edelstahl

Oberfläche: geschliffen

3. AUFBAU UND INBETRIEBNAHME



Vor dem ersten Einsatz müssen alle Teile gereinigt werden, um evtl. vorhandene Bearbeitungsrückstände zu entfernen.

Aufbau siehe beigelegte Aufbauanleitung. Zuerst werden die beiden Grillplatten zusammengesteckt. Anschließend werden die beiden Füße montiert.

Nach dem Aufbau FENNEK 4FIRE über einer Feuerstelle oder FENNEK HEXAGON positionieren. Auf einen festen Stand muss geachtet werden. Sollten Feuerstelle oder HEXAGON bereits in Betrieb genommen sein, müssen für diesen Vorgang Handschuhe verwendet werden, da es sonst zu Verbrennungen kommen kann.

Da es sich bei FENNEK 4FIRE ausschließlich um Teile aus Edelstahl handelt, ist ein Einbrennen der Grillplatten nicht zwingend erforderlich. Wir empfehlen trotzdem das Einölen vor dem Erstgebrauch sowie vor jeder weiteren Anwendung. Hierzu sollte hochoverhitzbares Öl, wie Sonnenblumenöl oder Rapsöl verwendet werden. Kein Olivenöl verwenden.

Wenn FENNEK 4FIRE eingeölt und auf Betriebstemperatur ist, steht dem Grillvergnügen nichts mehr im Wege.

WARNHINWEISE

Verbrennungsgefahr!



- FENNEK 4FIRE darf während des Betriebs und beim Abkühlen nicht transportiert werden!
- Transport bzw. Berührung von FENNEK 4FIRE erst durchführen, wenn alle Einzelteile abgekühlt sind!
- Reinigung aller Teile erst durchführen, wenn alle Einzelteile abgekühlt sind!
- FENNEK 4FIRE erst wieder verstauen, wenn alle Einzelteile abgekühlt sind!

Verhalten im Umgang mit Feuer!



- Bei Verbrennungen gilt: Brandwunden müssen sofort ausreichend gekühlt werden. Das Aufsuchen eines Arztes wird empfohlen. Bei stärkeren Verbrennungen sollte der Notarzt verständigt werden (Notrufnummer ist in den jeweiligen Ländern unterschiedlich)



- Feuer im Wald ist strengstens untersagt! FENNEK 4FIRE in der Natur nur auf den ausgewiesenen Plätzen verwenden.

- Es ist zu beachten, dass es immer zu Funkenflug kommen kann, der Verletzungen oder Beschädigungen verursachen kann.

- Vermeiden Sie Feuer bei übermäßiger Trockenheit und beachten Sie die geltenden Brandschutzvorschriften.

- Kühlen sie die Einzelteile nie mit Wasser o.Ä. ab. Der extreme Temperaturunterschied kann die Bleche stark verformen und dauerhaft beschädigen. Einzelteile immer an der Luft abkühlen lassen. Transport von FENNEK 4FIRE nur in geeigneten Behältnissen (nicht enthalten).



Sonstige Hinweise!

- FENNEK 4FIRE darf ausschließlich im Freien verwendet werden. Der Betrieb in geschlossenen Räumen ist nicht gestattet!
- FENNEK 4FIRE darf nur im privaten Bereich verwendet werden, gewerbliche Anwendungen sind nicht zugelassen!
- FENNEK 4FIRE darf nicht unter Einfluss von Müdigkeit, Alkohol, Drogen, Medikamenten, etc. verwendet werden!
- Kinder und Tiere sind von der Feuerstelle fern zu halten!
- FENNEK 4FIRE im Betrieb muss einen Abstand von mindestens 3 Metern zu brennbaren Gegenständen einhalten und darf keine Fluchtwege, Türen, o.Ä. versperren!

4. PFLEGE, INSTANDHALTUNG

Eine regelmäßige Reinigung wird empfohlen, um Einbrand und Verrußen zu vermeiden. Die Reinigung darf erst durchgeführt werden, wenn alle Einzelteile abgekühlt sind! Wir empfehlen zum groben Reinigen das Entfernen von möglichen Grillrückständen durch Abschaben. Anschließend Einzelteile mit Papier o.Ä. abwischen. Danach können die Teile in der Spülmaschine gesäubert werden. Vor dem nächsten Gebrauch dürfen auf den Teilen keine Rückstände von Reinigern vorhanden sein.

Achtung: Teile können scharfkantig sein!

Keine Stahlwolle o.Ä. zum Reinigen verwenden. Rückstände dieser Wolle können in den Poren der Edelstahlteile zurückbleiben und zu Rostbildung führen.

