

Der Grillkoffer darf nicht mit Pfannenkratzern oder Scheuermittel gereinigt werden, um Kratzer zu vermeiden. Durch das Reinigen des Grills mit Schabern o.Ä. kann es zu Kratzern auf der Oberfläche kommen, welche die Funktion nicht beeinträchtigen.

**Achtung: Keine Stahlwolle o.Ä. zum Reinigen verwenden. Rückstände dieser Wolle können in den Poren der Edelstahlteile zurückbleiben und zu Rostbildung führen Teile können scharfkantig sein!**

## 6. SICHERHEITSHINWEISE

### ACHTUNG:



- FENNEK darf nicht von Personen mit eingeschränkten psychischen und/ oder physischen Fähigkeiten, sowie Kindern, betrieben werden. Dieser Personenkreis, inklusive Tiere, muss einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu FENNEK einhalten.



- Bei unsachgemäßer Verwendung besteht Verbrennungs-/Klemm-/Quetsch-/Schnittgefahr. Dies trifft auf alle Einzelteile zu. Die Aufbauanleitung sowie die Hinweise in der Gebrauchsanleitung sind immer zu beachten!



- Tragen Sie beim Grillen immer Grillhandschuhe und Grillschürze und benutzen Sie beim Hantieren des Grillguts geeignetes Grillbesteck.



- Flüssigkeiten, oder andere Stoffe, insbesondere brennbare Materialien können Verpuffungen oder Stichflammen erzeugen. Unter keinen Umständen solche Stoffe dem Feuer oder der Glut zuführen.



- Beim Verbrennen aller Materialien entsteht Rauch und somit Kohlenmonoxid, welches zu Vergiftung und Tod führen kann. FENNEK unter keinen Umständen in geschlossenen Räumen verwenden. Der Betrieb ist ausschließlich im Freien gestattet.

Generell sollen Erste-Hilfe-Kasten und Feuerlöscher bereit stehen!

## 7. SERVICE

- Die Edelstahlbleche können sich bei ungleichmäßiger Hitzeausdehnung leicht verziehen.
- Durch die Hitzeauswirkung auf das Material kann es zu Verfärbungen kommen.
- Das Verbrennen von harzhaltigen oder feuchtem Brennholz kann zu schwarzen Verfärbungen führen, die sich dauerhaft einbrennen können.
- Verfärbungen oder Gebrauchsspuren wie Kratzer oder leichter Blechverzug schränken die Funktion nicht ein und führen deshalb nicht zum Gewährleistungsfall.
- Es dürfen keine Änderungen jeglicher Art an FENNEK durchgeführt werden. Dies stellt ein großes Sicherheitsrisiko dar (siehe auch Sicherheitshinweise).
- Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.

Alle Teile sind als Ersatzteile erhältlich. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an:

**WWS Metallformen GmbH, Im Gereut 10, 76770 Hatzenbühl, [info@wws-metallformen.de](mailto:info@wws-metallformen.de),  
Telefon: 07275/989500.**

## 8. ENTSORGUNG

Im Sinne des Umweltschutzes: Die Verpackung sowie die Zwischenlagen können über das lokale Müllunternehmen entsorgt werden. Metallteile sind wichtige Rohstoffe! Sie können zum nächsten Wertstoffhof oder Recyclinghof gebracht und dort abgegeben werden oder sie sind den zahlreichen Schrottannahmestellen zuzuführen. Wir danken Ihnen!

Bei Fragen, Anregungen, Beschädigungen o.ä. immer an den Hersteller wenden.

**Kontaktdaten: WWS Metallformen GmbH  
Im Gereut 10, 76770 Hatzenbühl  
[info@wws-metallformen.de](mailto:info@wws-metallformen.de)  
Telefon: 07275/989500**



**FENNEK®**  
MADE IN GERMANY



**F E N N E K**  
GEBRAUCHSANLEITUNG

## 1. ALLGEMEINES

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren mobilen Grill der Marke Fennek entschieden haben. Sie erhalten damit: 1 Rückwand, 2 Seitenwände, 2 Kohlebleche, 1 Kohlerost, 1 Grillrost, 1 Griff, 1 Deckelblech, 1 Aufbauanleitung, 1 Alukoffer zur Aufbewahrung.

Vor Inbetriebnahme prüfen Sie FENNEK auf Vollständigkeit. Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert werden.



### **Wichtig!**

**Die nachfolgenden Hinweise vor Gebrauch sorgfältig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren!**

## 2. TECHNISCHE DATEN

Fennek, Modell EAN 4260518570013

Maße in mm B x T x H:

Produktverpackung: 301 x 197 x 42

demontiert in Koffer: 295 x 193 x 25, montiert ohne Koffer: 284 x 193 x 277

Grillfläche: 270 x 183

Bruttogewicht: 3100 gr, Gewicht Grill: 2580 gr, Gewicht Koffer: 520 gr

Material Grill: Edelstahl, Material Koffer: Alu

Oberfläche Grill: geschliffen, Oberfläche Koffer: pulverbeschichtet



## 3. AUFBAU UND INBETRIEBNAHME

Vor dem ersten Einsatz müssen alle Teile gereinigt werden, um evtl. vorhandene Bearbeitungsrückstände zu entfernen. Ebenfalls sollte FENNEK vor dem ersten Grillen einmal mit Grillkohle betrieben und gut durchgeheizt werden.

**Aufbau** siehe beigelegte Aufbauanleitung oder Aufbauvideo auf:

<http://www.fennek-grill.de/aufbau/> bzw. <https://www.youtube.com/watch?v=4IWWVZG-Svk>

Nach dem Aufbau FENNEK im Alukoffer auf eine ebene, saubere und wärmeunempfindliche Fläche stellen.

Kohlerost entfernen und bis zu 4 Grillanzünder im Brennraum positionieren.

Kohlerost auflegen und Grillanzünder mit Hilfe von FENNEK Jet Feuerzeug, Stabfeuerzeug oder langen Zündhölzern entzünden.

Gewünschte Menge Holzkohle bzw. Briketts einfüllen. (Füllhöhe Oberkante von unteren Lüftungsschlitzen).

Sobald die Glut die gewünschte Temperatur hat, kann der Grillrost montiert und das Grillgut aufgelegt werden.

Bei Regen oder gewünschter Wärmereflektion kann anschließend das Deckelblech positioniert werden.

**Warnung: Benutzen Sie Fennek ausschließlich zum Grillen oder Erwärmen von Speisen (Fleisch, Gemüse, Fisch oder Ähnliches), eine unsachgemäße Verwendung kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen!**

## 4. ZUSATZFUNKTIONEN

Griff: Der Griff kann zusätzlich als Flaschenöffner verwendet werden, die Unterseite dient als Schaber zum Reinigen des Kohle bzw. Grillrostes.

Alukoffer: Dient als Unterlage um den Untergrund vor Verschmutzung zu schützen; der hochgeklappte Deckel dient als zusätzlicher Windschutz.

## WARNHINWEISE



### **Verbrennungsgefahr!**

- Deckelblech und Grillrost ausschließlich mit dem enthaltenen Griff verstellen!
- Zum Anzünden nur geeignetes Brennmaterial aus Holzfaser, Holzwolle/Wachs, oder Anzünder auf Kerosinbasis verwenden. Brennpaste nicht verwenden, da diese aus dem Grill entweichen und somit Verbrennungen verursachen kann. Alle anderen Brennmittel wie Spiritus, Benzin o.ä. sind nicht erlaubt!
- FENNEK darf während des Betriebs und beim Abkühlen nicht transportiert werden!
- Wenn Fette oder Säfte des Grillgutes in die Kohle tropfen, kann es zu Flammenbildung kommen!
- Transport bzw. Berührung von FENNEK erst durchführen, wenn Holzkohle oder Briketts restlos verbrannt sind und alle Einzelteile abgekühlt sind!
- Entsorgung der Asche erst durchführen, wenn Holzkohle oder Briketts restlos verbrannt sind und alle Einzelteile abgekühlt sind!
- Reinigung aller Teile erst durchführen, wenn Holzkohle oder Briketts restlos verbrannt sind und alle Einzelteile abgekühlt sind!
- FENNEK erst wieder in Alukoffer packen, wenn Holzkohle oder Briketts restlos verbrannt sind und alle Einzelteile abgekühlt sind!



### **Verhalten im Umgang mit Feuer!**

- Bei Verbrennungen gilt: Brandwunden müssen sofort ausreichend gekühlt werden. Das Aufsuchen eines Arztes wird empfohlen. Bei stärkeren Verbrennungen sollte der Notarzt verständigt werden (Notrufnummer ist in den jeweiligen Ländern unterschiedlich)
- Grillen im Wald ist strengstens untersagt! FENNEK in der Natur nur auf den ausgewiesenen Plätzen verwenden.
- Es ist zu beachten, dass es immer zu Funkenflug kommen kann, der Verletzungen oder Beschädigungen verursachen kann.
- Vermeiden Sie Feuer und Grillen bei übermäßiger Trockenheit und beachten Sie die geltenden Brandschutzvorschriften.
- **Löschen Sie die Glut nie mit Wasser. Dies kann die Bleche beschädigen und zu Stichflammen führen. Glut immer ausbrennen lassen oder mit Sand löschen.**



### **Sonstige Hinweise!**

- FENNEK darf ausschließlich im Freien verwendet werden. Der Betrieb in geschlossenen Räumen ist nicht gestattet!
- FENNEK darf nur im privaten Bereich verwendet werden, gewerbliche Anwendungen sind nicht zugelassen!
- FENNEK darf nicht unter Einfluss von Müdigkeit, Alkohol, Drogen, Medikamenten, etc. verwendet werden!
- Kinder und Tiere sind vom Grill fern zu halten!
- FENNEK im Betrieb muss einen Abstand von mindestens 3 Metern zu brennbaren Gegenständen einhalten und darf keine Fluchtwege, Türen, o.ä. versperren!

## 5. PFLEGE, INSTANDHALTUNG

Eine regelmäßige Reinigung wird empfohlen, um Einbrand und Verrußen zu vermeiden. **Die Reinigung darf erst durchgeführt werden, wenn Holz und Glut restlos verbrannt sind und alle Einzelteile abgekühlt sind!** Wir empfehlen zum groben Reinigen das Abreiben aller Einzelteile mit Papier. Anschließend können die Teile in der Spülmaschine gesäubert werden. Vor dem nächsten Gebrauch dürfen auf den Teilen keine Rückstände von Reinigern vorhanden sein!

