

## 5. SICHERHEITSHINWEISE

### ACHTUNG:



• FENNEK HEXAGON darf nicht von Personen mit eingeschränkten psychischen und/ oder physischen Fähigkeiten, sowie Kindern, betrieben werden. Dieser Personenkreis, inklusive Tiere, muss einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu FENNEK HEXAGON einhalten.



• Bei unsachgemäßer Verwendung besteht Verbrennungs-/Klemm-/Quetsch-/Schnittgefahr. Dies trifft auf alle Einzelteile zu. Die Aufbauanleitung sowie die Hinweise in der Gebrauchsanleitung sind immer zu beachten!



• Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung beim Umgang mit der Feuerschale oder dem Brennholz.



• Flüssigkeiten, oder andere Stoffe, insbesondere brennbare Materialien können Verpuffungen oder Stichflammen erzeugen. Unter keinen Umständen solche Stoffe dem Feuer oder der Glut zuführen.



• Beim Verbrennen aller Materialien entsteht Rauch und somit Kohlenmonoxyd, welches zu Vergiftung und Tod führen kann. FENNEK HEXAGON unter keinen Umständen in geschlossenen Räumen verwenden. Der Betrieb ist ausschließlich im Freien gestattet.

• Da es bei Feuer immer zu Verschmutzungen durch Ruß, Qualm, Funkenflug, etc. kommen kann, ist der umliegende Bereich abzudecken und zu schützen.

**Generell sollen Erste-Hilfe-Kasten und Feuerlöscher bereit stehen!**

## 6. SERVICE

- Die Edelstahlbleche können sich bei ungleichmäßiger Hitzeausdehnung leicht verziehen.
- Durch die Hitzeauswirkung auf das Material kann es zu Verfärbungen kommen.
- Das Verbrennen von harzhaltigen oder feuchtem Brennholz kann zu schwarzen Verfärbungen führen, die sich dauerhaft einbrennen können.
- Verfärbungen oder Gebrauchsspuren wie Kratzer oder leichter Blechverzug schränken die Funktion nicht ein und führen deshalb nicht zum Gewährleistungsfall.
- Es dürfen keine Änderungen jeglicher Art an FENNEK HEXAGON durchgeführt werden. Dies stellt ein großes Sicherheitsrisiko dar (siehe auch Sicherheitshinweise).
- Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.

Alle Teile sind als Ersatzteile erhältlich. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an:

**WWS Metallformen GmbH, Im Gereut 10, 76770 Hatzenbühl, [info@wws-metallformen.de](mailto:info@wws-metallformen.de),  
Telefon: 07275/989500.**

## 7. ENTSORGUNG

Im Sinne des Umweltschutzes: Die Verpackung sowie die Zwischenlagen können über das lokale Müllunternehmen entsorgt werden. Metallteile sind wichtige Rohstoffe! Sie können zum nächsten Wertstoffhof oder Recyclinghof gebracht und dort abgegeben werden oder sie sind den zahlreichen Schrottannahmestellen zuzuführen. Wir danken Ihnen!

Bei Fragen, Anregungen, Beschädigungen o.ä. immer an den Hersteller wenden.

**Kontaktdaten: WWS Metallformen GmbH  
Im Gereut 10, 76770 Hatzenbühl  
[info@wws-metallformen.de](mailto:info@wws-metallformen.de)  
Telefon: 07275/989500**



**FENNEK®**  
MADE IN GERMANY



**HEXAGON**  
GEBRAUCHSANLEITUNG

## 1. ALLGEMEINES

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere mobile Feuerschale Hexagon der Marke Fennek entschieden haben.

Sie erhalten damit:

3x Seitenwand 1

3x Seitenwand 2

1x Bodenblech

Vor Inbetriebnahme prüfen Sie die Feuerschale auf Vollständigkeit. Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert werden.



### **Wichtig!**

**Die nachfolgenden Hinweise vor Gebrauch sorgfältig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren!**

## 2. TECHNISCHE DATEN

Fennek Feuerschale Hexagon, Modell EAN 4260518570068

Maße in mm B x T x H:

Demontiert ca.: 323 x 260 x 19, montiert: 590 x 500 x 185

Volumen ca.: 17 Liter

Gewicht ca.: 3.990 g

Material: Edelstahl, 1,5 mm

Oberfläche: geschliffen

## 3. AUFBAU UND INBETRIEBNAHME



Vor dem ersten Einsatz müssen alle Teile gereinigt werden, um evtl. vorhandene Bearbeitungsrückstände zu entfernen.

**Aufbau** siehe beigelegte Aufbauanleitung. Die Reihenfolge der Einzelteile ist unbedingt zu beachten. Beim Zusammenfügen der letzten Teile, sowie beim Entnehmen vom Bodenblech und dem ersten Seitenteil während der Demontage, muss etwas Kraft aufgewendet werden. Dies ist auf Grund der Formgebung und Stabilität so erwünscht und stellt keinen Fehler dar. Nach dem Aufbau FENNEK HEXAGON auf eine ebene, saubere und wärmeunempfindliche Fläche stellen.

Bis zu 4 Grillanzünder, o.ä. im Brennraum positionieren und mit Hilfe von Stabfeuerzeug oder extra langen Zündhölzern entzünden.

Anschließend Anzündhölzer über den Anzündern positionieren. Nach dem Übergang der Flammen von Anzündern auf Holz kann weiteres Brennholz aufgelegt werden. Wir empfehlen Kammergetrocknetes Buchenholz mit einer Scheitlänge von ca. 25 cm und einer Restfeuchte von max. 20 %. Hiervon sollten maximal 8 Scheite gleichzeitig aufgelegt werden.

**Warnung: Benutzen Sie Fennek HEXAGON ausschließlich als Feuerstelle und nicht zum Grillen oder Ähnlichem. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen!**

## WARNHINWEISE



### **Verbrennungsgefahr!**

- Zum Anzünden nur geeignetes Brennmaterial aus Holzfasern, Holzwolle/Wachs, oder Anzündern auf Kerosinbasis verwenden. Brennpaste nicht verwenden, da diese aus der Feuerschale entweichen und somit Verbrennungen verursachen kann. Alle anderen Brennmittel wie Spiritus, Benzin o.ä. sind nicht erlaubt!

- FENNEK HEXAGON darf während des Betriebs und beim Abkühlen nicht transportiert werden!
- Transport bzw. Berührung von FENNEK HEXAGON erst durchführen, wenn Holz und Glut restlos verbrannt sind und alle Einzelteile abgekühlt sind!
- Entsorgung der Asche erst durchführen, wenn Holz und Glut restlos verbrannt sind und alle Einzelteile abgekühlt sind!
- Reinigung aller Teile erst durchführen, wenn Holz und Glut restlos verbrannt sind und alle Einzelteile abgekühlt sind!
- FENNEK HEXAGON erst wieder verstauen, wenn Holz und Glut restlos verbrannt sind und alle Einzelteile abgekühlt sind!

### **Verhalten im Umgang mit Feuer!**



- Bei Verbrennungen gilt: Brandwunden müssen sofort ausreichend gekühlt werden. Das Aufsuchen eines Arztes wird empfohlen. Bei stärkeren Verbrennungen sollte der Notarzt verständigt werden (Notrufnummer ist in den jeweiligen Ländern unterschiedlich)



- Feuer im Wald ist strengstens untersagt! FENNEK HEXAGON in der Natur nur auf den ausgewiesenen Plätzen verwenden.
- Es ist zu beachten, dass es immer zu Funkenflug kommen kann, der Verletzungen oder Beschädigungen verursachen kann.
- Vermeiden Sie Feuer bei übermäßiger Trockenheit und beachten Sie die geltenden Brandschutzvorschriften.



- Löschen Sie die Glut nie mit Wasser. Dies kann die Bleche beschädigen und zu Stichflammen führen. Glut immer ausbrennen lassen oder mit Sand löschen. Transport von FENNEK HEXAGON nur in geeigneten Behältnissen (nicht enthalten).

### **Sonstige Hinweise!**

- FENNEK HEXAGON darf ausschließlich im Freien verwendet werden. Der Betrieb in geschlossenen Räumen ist nicht gestattet!
- FENNEK HEXAGON darf nur im privaten Bereich verwendet werden, gewerbliche Anwendungen sind nicht zugelassen!
- FENNEK HEXAGON darf nicht unter Einfluss von Müdigkeit, Alkohol, Drogen, Medikamenten, etc. verwendet werden!
- Kinder und Tiere sind von der Feuerstelle fern zu halten!
- FENNEK HEXAGON im Betrieb muss einen Abstand von mindestens 3 Metern zu brennbaren Gegenständen einhalten und darf keine Fluchtwege, Türen, o.ä. versperren!

## 4. PFLEGE, INSTANDHALTUNG

Eine regelmäßige Reinigung wird empfohlen, um Einbrand und Verrußen zu vermeiden. Die Reinigung darf erst durchgeführt werden, wenn Holz und Glut restlos verbrannt sind und alle Einzelteile abgekühlt sind! Wir empfehlen zum groben Reinigen das Abkehren mit einem Handfeger und anschließendes Abreiben aller Einzelteile mit Papier oder Lappen. Anschließend können die Teile mit Hilfe von Wasser (ohne Reiniger) gesäubert werden.

**Achtung: Teile können scharfkantig sein!**

